

Brugsvejledning

Luftvagten er et vacuumbaseret måleinstrument, forsynet med en lysdiode (LED), der vha. blink og farveskift indikerer forskellige drifttilstande. Måling foretages én gang i minuttet.

Aktivering ved opstart

Ventilatoren skal være tændt og spjældet åbent. Se ill. (A). Luftvagten aktiveres med et tryk på funktionsknappen. Et kort lydssignal og fire grønne blink angiver, at Luftvagten er aktiv.



Ved optimal udsugning blinker dioden grønt hvert 6. sekund.

Alarm ved for lidt udsugning

Ved manglende eller for lidt udsugning, aktiveres alarmfunktionen i form af rødt blink med interval på ca. et sekund. For hvert 5. blink afgives et lydssignal. Alarmen vil fortsætte indtil der igen er tilstrækkelig udsugning – eller overgå til dvaletilstand efter 8 minutter. Lydsignalet ophører efter 2 minutter.



Lydsignalet kan afbrydes ved kort tryk på funktionsknappen.

Ved alarm, kontrollér at:

1. Ventilatoren er tændt
2. Spjældet er åbent
3. Hastighedsregulatoren er skruet op
4. Der er fri luftpassage i armen.

OBS: Ved vedvarende alarm, kontakt Deres installatør, da anlægget muligvis skal efterses, rengøres eller optimeres.

Genoptagelse af optimal udsugning

Når der igen er tilstrækkelig udsugning, vil Luftvagten automatisk meddele dette med et grønt lys og 3 korte lydssignaler.



Batterikontrol

Luftvagten advarer automatisk ved for lav batterikapacitet.

Når LED-lampen blinker rødt-grønt med et interval på ca. 1 sekund samt lydssignal hvert 10. sekund skal batteriet udskiftes.



Programmering til nyt alarmpunkt

Som standard er alarmpunktet for minimumsudsugning indstillet til ca. 4 m/sek. Ønskes højere alarmpunkt kan Luftvagten programmeres på følgende måde:

Indstil ventilatoren til det ønskede minimumsug. Hold derefter funktionsknappen nede i ca. 10 sekunder, indtil et rødt blink efterfulgt af lydssignal og 4 grønne blink bekræfter, at et nyt alarmpunkt er fastlagt.



Er alarmpunktet under 4 m/sek. vil Luftvagten med ét langt lydssignal og røde blink indikere, at alarmpunktet er for lavt valgt.

Afbryd Luftvagten

Luftvagten kan undtagelsesvis afbrydes ved at holde funktionsknappen nede i ca. 3 sekunder, mens dioden lyser grønt. Når dioden herefter slukkes, er luftvagten afbrudt.

Levetiden på det medfølgende batteri er ca. 9 måneder.